

# ZIGBEE CẢM BIẾN KHÍ GAS

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm

## CÀI ĐẶT

- Cảm biến Zigbee không thể hoạt động độc lập, nó cần kết nối Starview Zigbee Gateway để hoạt động, điều đó có nghĩa là bạn phải có một cổng trước khi sử dụng nó.
- Tài ứng dụng Star IoT trong cửa hàng ứng dụng hoặc quét mã QR bên dưới, sau đó đăng ký và đăng nhập.

Download on the App Store



GET IT ON Google Play



3. Bật nguồn máy dò khí, đèn LED nhấp nháy với ba màu và sau đó giữ nguyên màu xanh có nghĩa là khởi tạo thành công (Sẽ mất khoảng 5 phút)

- \* Đèn LED màu đỏ nhấp nháy nghĩa là đang chờ kết nối với gateway.
- \* Đèn LED màu vàng nhấp nháy nghĩa là không kết nối được với gateway.


## KẾT NỐI MẠNG VÀ GHEP ĐỐI THIẾT BỊ


Thêm gateway vào ứng dụng theo hướng dẫn sau (nếu bạn đã thêm gateway, hãy bỏ qua bước này)

1. Hãy đảm bảo rằng WiFi và Bluetooth của bạn đã được bật.





2. Mở ứng dụng Star IoT của bạn, kết nối vào cổng điều khiển ZigBee, và đảm bảo rằng kết nối là **2.4GHz**.



Nhấn chọn dấu  ở góc phải bên trên màn hình, sau đó chọn "Add Device".

Chọn "Add" để thêm cổng "Wireless Gateway (Zigbee)"

3. Sử dụng ghim để nhấn "Reset" trong 5 giây cho đến khi đèn báo nhấp nháy nhanh để cấu hình. Ứng dụng tìm kiếm các thiết bị lân cận để thêm. Đèn báo của máy dò khí sẽ BẬT liên tục sau khoảng 25 giây, nghĩa là đã ghép nối thành công, biểu tượng máy dò khí sẽ hiển thị tại giao diện App. Bấm vào để hoàn tất.



4. Sau khi kết nối thành công, trong giao diện của máy dò khí, hãy nhập vào SET, bạn có thể đặt chế độ tự phát hiện khí, sửa đổi âm thanh cảnh báo và thời gian báo thức, v.v.

